原理接线图


PLC
DI
PLC24V-
X0
X1
X2
X3
X4
X5
K1
K2
SB1
SB2


L
PLC
L
DO
Q0.0
1
JD1
N


DC24V
L
N
24V+
24V-
L
N
L
N
1
5
JD2-3
JD2-5
JD2-3
JD2-5
220VAC


JD1
24V+
5
3
4
2
7
8
N
1
TO1-B
TO1-A
RTD-C
RTD-B
RTD-A
SP1-1
SP1-2
X1
PLC-24V-
N
L